

UVR-Mi Проточный бактерицидный рециркулятор воздуха



Модернизированная и более мощная модель рециркулятора обеззараживателя воздуха – полная прокачка воздуха комнаты 40 кв. метров за 1 час работы.
Активно-дезинформирующее антимикробное действие 2-х факторов – УФ излучения и каталитического действия окиси титана на биологические молекулы вирусов, микроорганизмов, а также других токсических органических молекул.
Полная защищенность потребителя от жесткого УФ-излучения.
Два режима работы: короткое время (при помощи электронного таймера) и непрерывное.
Дисплей показывает отработанное время УФ ламп.
Выпуск UVR-Mi планируется в 2010 году.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Автоматический включение/выключение рециркуляции
- Детекция неисправности ламп
- Контроль отработанного времени УФ ламп
- Источник UV излучения 2 беззонные бактерицидные лампы 25W (Philips)
- Часы реального времени
- Счётчик времени наработки УФ ламп ном. 8000ч
- Таймер 1 мин - 24 ч
- Дисплей ЖК
- Размеры 133x110x660
- Питание 230В, 50 Гц, 70Вт

ООО "Лабораторное оснащение"

Россия, Москва, 111399, Зеленый проспект, д. 36/16

Тел.: (+7 495) 991-93-25 - Коммерческий отдел, (+7 495) 769-38-93 - Отдел развития,

(+7 495) 762-32-64 - Отдел логистики

Факс: (+7 495) 703-18-11

E-mail: info@moslabo.ru, <http://www.moslabo.ru/>