

Насос для растворителей, ножной



Ножной насос для работы с высокочистыми жидкостями, например, растворителями.

Розлив горючих жидкостей

Все части насоса, вступающие в непосредственный контакт с жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали (1.4301) и ПТФЭ. С помощью комплекта для заземления Bürkle, насос во время розлива горючих жидкостей может быть заземлён во избежание электростатического разряда.

Защита от опасных паров

Резьбовое соединение и запорный кран обеспечивают герметичность соединения насоса и контейнера. Такая конструкция помогает также избежать попадания паров перекачиваемой жидкости в окружающую атмосферу. Таким образом обеспечивается защита здоровья и окружающей среды.

Надёжная и практичная конструкция

Массивное и долговечное исполнение насоса для растворителей гарантирует долгий срок службы. Насос работает по принципу избыточного давления. С помощью насосного меха в ёмкости создаётся избыточное давление, заставляющее жидкость перемещаться из тары. Благодаря простоте работы с насосом обе руки остаются свободными. При помощи зажима для быстрого подсоединения воздушный шланг можно присоединять и отсоединять быстро и просто.

- ▶ Точная регулировка длины погружной трубки по глубине бочки
- ▶ Для бочек объёмом до 220 л
- ▶ Подходит для стальных бочек с резьбой R 2"
- ▶ Резьбовые адаптеры для установки насоса на различные ёмкости и воздушные фильтры с целью особенно качественной заливки, доступны в качестве аксессуаров.

⚠ Внимание! При работе с горючими жидкостями бочка и насос должны быть заземлены. Используйте комплект для заземления!



Насос для растворителей, ножной - сливная гибкая трубка и кран						
Глубина погружения см	Соединительная резьба	Производительн., прим. л/мин	№ арт.			
95	2" тонкая	20	5603-3000 N4			
Насос для растворителей, ножной, сливная жесткая трубка						
Глубина погружения см	Соединительная резьба	Производительн., прим. л/мин	№ арт.			
95	2" тонкая	20	5603-1100 N4			
🔌 Принадлежности						
Описание			№ арт.			
Комплект для заземления			5602-1000 N4			
🔌 Принадлежности						
Описание			№ арт.			
Набор фильтров для насоса для растворителей, 10 штук			0006-6009 N4			