

Пробоотборник «Вампир» (Vampire) | отбор проб жидкостей в полевых условиях



Портативный насос для жидкостей с питанием от аккумуляторов. Специально предназначен для отбора проб из бочек, цистерн, колодцев, водоотстойников, канализации и очистных сооружений.

Пробоотборник «Вампир» (Vampire) в практичном чехле для транспортировки в комплекте с мотором, двумя аккумуляторами, светодиодным светом, зарядным устройством для аккумуляторов, корзиной для бутылей, бутылку ПЭНП 250 мл, насосом и подающим шлангом (ПЭ) длиной 5 м.

- ▶ Легко очищается, жидкость вступает в непосредственный контакт только с трубкой
- ▶ Работоспособность не зависит от наличия стационарного источника электропитания, поскольку в комплекте поставляется аккумулятор и зарядное устройство
- ▶ Отбор пробы производится непосредственно в бутылку для образца
- ▶ Высота столба до 5 м
- ▶ Может быть использован для отбора проб загрязненных веществ, а также жидкостей, содержащих твердые частицы
- ▶ Высокая химическая устойчивость
- ▶ Высокая производительность – до 2,0 л/мин

Пробоотборник «Вампир» (Vampire)



№ арт.

5327-1000

N2

Принадлежности

Описание	№ арт.	
Всасывающий шланг Magrepe, 1 м	5327-0508	N2
Бутылка с широким горлышком, ПЭНП 500 мл	0318-0500	N3
Подающая трубка в рулоне 6 x 8 мм, ПЭ, 10 м	8805-0608	N3
Подающая трубка в рулоне 6 x 8 мм, ПЭ, 100 м	8878-0608	N3
Корзина для бутылей 250 мл, Ø 68 мм	5302-2025	N2
Корзина для бутылей 500 мл, Ø 84 мм	5302-2051	N2
Корзина для бутылей 1000 мл, Ø 100 мм	5302-2101	N2