

# ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ

## ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ С БАКТЕРИЦИДНЫМ ОБЛУЧАТЕЛЕМ

Металлические дезинфекционные шкафы серии NL применяются для обеззараживания одежды персонала в медицинских учреждениях (поликлиники, инфекционные ЛПУ, больницы, роддома, санатории и др.), в спортивных, учебных, производственных и складских помещениях в рамках санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение количества микроорганизмов и профилактику инфекционных заболеваний.

Эффективная дезинфекция одежды и предметов в шкафу происходит за счет прямого облучения предметов и конвекции слоев воздуха. Для этого УФ-облучатель создает излучение с длиной волны 253,7 нм, губительное для различных бактерий, вирусов и микроорганизмов, находящихся в воздухе и на различных поверхностях.

Для безопасного и удобного использования в шкафу установлено реле запуска/остановки работы облучателя. С его помощью можно установить диапазон работы от 0,1 до 9,9 час. Выключатель УФ-облучателя вынесен на переднюю планку шкафа.

Все металлические конструкции шкафа и облучателя покрыты порошковой эпоксиполиэфирной краской, отверждаемой в термокамере. Стандартный цвет RAL 7035 (светлосерый).



Код для заказа	<b>NL-74-00-47</b>
Габаритные размеры	800x580x2000 мм
Диапазон запуска/остановки	0,1-9,9 час
Бактерицидный поток	4,7 Вт
Облученность	0,3 Вт/м <sup>2</sup>
Потребляемая мощность	30 ВА
Тип лампы	LTC15T8
Мощность лампы	15 Вт
Длина волны	253,7 нм
Срок службы лампы	8000 час

ООО ТД “Лабораторное оснащение”

+7 800 200-59-88 +7 495 769-38-93

info@moslabo.ru | www.moslabo.ru