

## «Мини ВискоСамплер» (Mini ViscoSampler)



Для отбора проб вязких веществ, в том числе паст, донных отложений, кремов, нефти. Проба всасывается с помощью поршневого штока и поступает в контейнер для образцов. Простота очистки обеспечивает высокое качество отбираемых проб. При необходимости, в зависимости от вязкости пробы, съемная всасывающая головка пробоотборника может быть дополнительно снабжена всасывающими отверстиями от 2 до 6 мм.

- ▶ Нержавеющая сталь V4A (1.4404), уплотнения из ПТФЭ
- ▶ Можно стерилизовать
- ▶ Идеален для фармацевтических производств
- ▶ Со всасывающей головкой 2 мм
- ▶ Диаметр 15 мм



«Мини ВискоСамплер» (Mini ViscoSampler)					
Длина см	Объем камеры мл	№ арт.			
60	30	5341-1060	N4		
100	50	5341-1100	N4		
150	75	5341-1150	N4		
<b>Принадлежности</b>					
Описание	№ арт.				
Всасывающие головки, отверстие 2 мм	5341-1002		N4		
Всасывающие головки, отверстие 4 мм	5341-1004		N4		
Всасывающие головки, отверстие 6 мм	5341-1006		N4		
Стойка-сборник для остатков жидкости (см. стр. 52)	5618-1000		N4		